



- Step 1.** Remove HP Electronic Module from Control Box.
- Step 2.** Turn Dip Switch 1 ON prior to connecting to AC charge.
- Step 3.** Connect the HP Electronic Module to the connector of the wire of the Recharging Kit (1).
- Step 4.** Plug in the charge kit to the 120 VAC wall outlet (2).
- Step 5.** Verify if a solid or blinking red light comes on shortly after plugging in the Recharging Kit.
NOTE: Solid red light means battery is charging, blinking means fully charged.
- Step 6.** If charging is required, allow the HP Electronic Module to recharge for at least 12 hours.
- Step 7.** Disconnect the HP Electronic Module from the Recharging Kit and turn Dip Switch 1 OFF.
- Step 8.** Re-install the HP Electronic Module back into the Control Box.

- Étape 1.** Enlevez le module électronique HP de la boîte de contrôle.
- Étape 2.** Activez le commutateur Dip 1 dans la position MARCHE avant de la brancher à la charge AC.
- Étape 3.** Effectuez une connexion du module électronique HP au connecteur du fil de la Trousse de recharge (1).
- Étape 4.** Branchez la trousse de recharge à la prise de courant murale de 120 VAC (2).
- Étape 5.** Vérifiez si un témoin rouge solide ou clignotant s'active peu après avoir branché la trousse de recharge.
REMARQUE : Un témoin rouge solide indique que la pile se charge, un témoin clignotant indique qu'elle est complètement chargée.
- Étape 6.** Si le chargement est nécessaire, permettez au module électronique HP de se recharger pendant une période d'au moins 12 heures.
- Étape 7.** Débranchez le module électronique HP de la trousse de recharge et désactivez le commutateur Dip 1 dans la position ARRÊT.
- Étape 8.** Installez de nouveau le module électronique HP dans la boîte de contrôle.

- Paso 1.** Saque el módulo electrónico HP de la caja de control.
- Paso 2.** Coloque el micro interruptor 1 en ON antes de conectar al cargador de CA.
- Paso 3.** Conecte el módulo electrónico HP al conector del cable del juego de recarga (1).
- Paso 4.** Enchufe el juego de recarga a un tomacorriente de 120V CA (2).
- Paso 5.** Verifique si aparece una luz roja sólida o parpadeante poco tiempo después de enchufar el juego de recarga.
NOTA: La luz roja sólida significa que se está cargando la batería, parpadeante significa que está completamente cargada.
- Paso 6.** Si necesita cargarse, deje que el módulo electrónico HP la recargue por lo menos durante 12 horas.
- Paso 7.** Desconecte el módulo electrónico HP del juego de recarga y coloque el micro interruptor 1 en OFF.
- Paso 8.** Vuelva a instalar el módulo electrónico HP dentro de la caja de control.